



### Important Notes

The multi-function button (MFB) of your earbuds has touch sensors that enable different functions.



Avoid touching the MFB when taking out the earbuds.




When inserting the earbuds into ears, hold the sticks and avoid touching the MFB.




### Notas importantes

El botón multifunción (MFB) de sus auriculares tiene sensores táctiles que permiten diferentes funciones.



Evite tocar el MFB al quitarse los auriculares.




Al insertar los auriculares en sus oídos, sostenga las patillas y evite tocar el MFB.




### Anotações importantes

O botão multifuncional (MFB) em seus fones de ouvido possui sensores de toque que permitem diferentes funções.



Evite tocar no MFB ao remover os fones de ouvido.




Ao inserir os fones de ouvido nos ouvidos, segure as baquetas e evite tocar no MFB.




### Notes IMPORTANTES

Le bouton multifonction (MFB) de vos écouteurs possède des capteurs tactiles qui activent différentes fonctions.



Évitez de toucher le MFB lorsque vous retirez les écouteurs.



Lorsque vous insérez les écouteurs dans les oreilles, tenez les bâtons et évitez de toucher le MFB.

