




MODEL: ROKR 500
 Frequency Band: 2.402-2.480 GHz
 Maximum RF power: 4dBm
 Working temperature: -10oC-- 45oC
 FCC ID: ZARR-SS500
 IC: 20353-SS500



Quick Start Guide / Guía de inicio rápido / Snelstartgids /
 Guia de Inicio Rápido / Guida per il primo utilizzo /
 Schnellstartanleitung / Guide de démarrage rapide /
 Snnabststartguide / Poradnik użytkownika / 快速入門指南 /
 快速入門指南 / Краткое руководство пользователя / Hizli
 Başlangıç Kılavuzu / 快速入門指南 / 빠른 시작 안내
 서 / Коротке керівництво користувача / panduan awal
 cerat / підручник швидкого запуску / gyorsindítási
 útmutató

EN

- Power On/ Off**
 - Press and hold button 3s to turn ON/Off/and selec "ROKR 500" from phone menu.
- Volume Down**
 - Double-click to enter 2 speaker link mode.
- Short Press to decrease volume; Press and hold it for 2s to play the last track.**
- Volume Up**
 - Short press to increase volume; Press and hold for 2s to play the next track.
- Play/Pause / Handsfree / BT Disconnect**
 - Press and hold for 2s to connect /disconnect bluetooth.
 - Double press can start to "voice assistant".
- Wireless Chargepad**
 - When ROKR 500 is power on ,or in charging with power supply, put your phone on the product (center the phone with the wireless charging symbol on the product), can charge your device.
- Saving Mode**
 - Saving mode : No any audio input or no function operation after 15 minutes, the main set will be automatic power off.
- Single Speaker BT Connection Process**
 - Power on only one speaker. The blue LED will flash when power is on. Wait until you hear the "Pairing" from the speaker.
 - Select the model of ROKR 500 you have from the BT menu to and pair the speaker to your mobile device. You will hear "Pairing complete" when the speaker is connected.
- Two Speaker Linking Process**
 - Power on both speakers to put them into pairing mode. Double click the power button on either speaker to enter link mode.You will hear "Left Channel, Right Channel" from the speaker.
 - Go to the BT menu on your device and select the model of ROKR 500 that you have , you will hear "Pairing complete" when the speaker is connected
 - If you previously connected one speaker to your phone, power on the other speaker and after you hear "Pairing" double click the power button to enter link mode."You will hear Left Channel, Right Channel".
- Type C Input**
 - 10W Fast Charge Mode: (Using Quick Charge 2.0/3.0 Adapter), power supply for type C input must be use 5V/2A & 9V 2A .
 - 5W Standard Charge Mode: (Using 5V/2A Adapter)
 - Do not use 5V/1A charger or computer's USB port to power your wireless charger.

CZ

- Zapnutí/vypnutí**
 - Stiskněte a podržte tlačítko 3S pro zapnutí/vypnutí a vyberte "ROKR 500" z menu telefonu.
- Znížení hlasitosti**
 - Dvojitým kliknutím přejděte do režimu propojení dvou reproduktorů.
- Snížení hlasitosti**
 - Krátké stisknutí pro snížení hlasitosti; Stlače a podržte po dobu 2s pro přehrávání poslední stopy.
- Zvýšení hlasitosti**
 - Krátké stisknutí pro zvýšení hlasitosti; Stiskněte a podržte po dobu 2s pro přehrávání další stopy.
- Spuštění/pauza/handsfree/odpojení BT**
 - Stlače a podržte po dobu 2s pro připojení / odpojení Bluetooth.
 - Dvojitě stisknutí může spustit "Hlasového asistenta".
- Bezdrátový nabíječ**
 - Když je ROKR 500 zapnutý nebo se dobíjí zdrojem napájení, položte telefon na produkt (vysadíte telefon se symbolem bezdrátového nabíjení na produktu), pak můžete zařízení nabíjet.
- Režim šetření**
 - Režim šetření: Ak není žádný audio vstup či funkce po dobu 15 minut v provozu, hlavní sada bude automaticky vypnuta.
- Proces připojení jednoho reproduktoru BT**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než uslyšíte z reproduktoru "Párování".
 - Vyberte model ROKR 500, který máte, z BT menu a spárujte reproduktor s vaším mobilním zařízením. Uslyšíte "Párování dokončeno", když je reproduktor připojený.
- Proces připojení dvou reproduktorů BT**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte je do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - V zařízení přejděte do nabídky BT a vyberte model ROKR 500, který máte, když je reproduktor připojen, uslyšíte „Párování dokončeno“.
 - Pokud jste k telefonu dříve připojili jeden reproduktor, zapněte druhý reproduktor a potom, co uslyšíte „Párování“, dvakrát klikněte na tlačítko napájení a přejděte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
- Vstup typu C**
 - 10W rychlého nabíjení: (použití adaptéru 2.0/3.0 pro rychlé nabíjení, zdroj napájení pro vstup typu C musí být použitý 5V/2A & 9V 2A.
 - 5W režim standardního nabíjení: (použití 5V/2A adaptéru)
 - Nepoužívejte 5V/1A nabíječku nebo USB port počítače pro nabíjení vaší bezdrátové nabíječky.

SK

- Zapnutie/vypnutie**
 - Stlače a podržte tlačidlo 3S pre zapnutie/vypnutie a vyberte "ROKR 500" z menu telefonu.
- Znížení hlasitosti**
 - Dvojitým kliknutím prejdete do režimu preporenia dvoch reproduktorov.
- Snížení hlasitosti**
 - Krátke stlačenie pre sníženie hlasitosti; Stlače a podržte po dobu 2s pre prehrávanie poslednej stopy.
- Zvýšení hlasitosti**
 - Krátke stlačenie pre zvýšenie hlasitosti; Stlače a podržte po dobu 2s pre prehrávanie ďalšej stopy.
- Spuštění/pauza/handsfree/odpojení BT**
 - Stlače a podržte po dobu 2s pre pripojenie / odpojenie Bluetooth.
 - Dvojitě stlačení může spustit "Hlasového asistenta".
- Bezdrátový nabíječ**
 - Když je ROKR 500 zapnutý alebo sa dobíja zdrojom napájania, položte telefon na produkt (vysadíte telefon se symbolom bezdrátového nabíjení na produktu), potom můžete zařízení nabíjet.
- Režim šetření**
 - Režim šetření: Ak není žádný audio vstup či funkce po dobu 15 minut v provozu, hlavní sada bude automaticky vypnuta.
- Proces připojení jednoho reproduktoru BT**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než uslyšíte z reproduktoru "Párování".
 - Vyberte model ROKR 500, který máte, z BT menu a spárujte reproduktor s vaším mobilním zařízením. Uslyšíte "Párování dokončeno", když je reproduktor připojený.
- Proces připojení dvou reproduktorů BT**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na ktorémkoľvek reproduktore vstúpite do režimu preporenia. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - V zariadení prejdete do ponuky BT a vyberte model ROKR 500, ktorý máte, keď je reproduktor pripojený, uslyšíte „Párovanie dokončeno“.
 - Ak ste k telefónu skôr pripojili jeden reproduktor, zapnite druhý reproduktor a potom, čo počujete „Párovanie“, dvakrát kliknite na tlačidlo napájania a prejdite do režimu preporenia. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
- Vstup typu C**
 - 10W rýchleho nabíjania: (použitie adaptéru 2.0/3.0 pro rychlé nabíjení, zdroj napájení pro vstup typu C musí být použitý 5V/2A & 9V 2A.
 - 5W režim standardního nabíjení: (použití 5V/2A adaptéru)
 - Nepoužívejte 5V/1A nabíječku alebo USB port počítača pre nabíjanie vašej bezdrátové nabíječky.

DA

- Strøm tænd/sluk**
 - Tryk og hold 3s knappen nede for at tænde / slukke og vælg "ROKR 500" i telefon-menuen.
- Høj/lav lyd**
 - Dobbeltklik for at indtaste 2 højttaler link-listand.
- Lydstyrke ned**
 - Kort tryk for at skue ned for lydstyrken; Tryk og hold den knappen nede i 2 sekunder for at afspile det sidste nummer.
- Lydstyrke op**
 - Kort tryk for knappen for at skue op for lydstyrken; Tryk og hold knappen nede i ca. 2 sek for at afspile det næste nummer.
- Afslip/pause/Håndfri/BT-afbrudelse**
 - Kort tryk for at afspille/pause.
 - Tryk og hold knappen ned i ca. 2 sek for at oprette forbindelse eller frakoble Bluetooth.
 - Dobbeltryk for at starte "Stemmeassistent".
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Trådløs opladning**
 - Når ROKR 500 er tændt eller oplades med strømforsyning, skal du sætte din telefon på produktet (centrere telefonen med det trådløse opladningssymbol på produktet), kan oplade din enhed.
- Strømsparende tilstand**
 - Sparetilstand: Hvis der ingen lydindgang eller ingen funktion er efter 15 minutter, hovedsættet slukkes automatisk.
- Proces tilslutning af en enkelt højttaler**
 - Zapněte jen jeden reproduktor. Modré LED světlo bude blikat, když je napájení zapnuté. Počkajte, než budete počut z reproduktoru "Párování".
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR 500 fra BT-menuen og parre højttaleren til din mobiltelefon. Du hører ""Parring fuldført", når højttaleren er tilsluttet.
- Proces tilslutning af to højttalere**
 - Zapněte oba reproduktory a přepněte ich do režimu párování. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení na kterémkoliv reproduktoru vstoupíte do režimu propojení. Uslyšíte „Levý kanál, pravý kanál“.
 - Tænd kun en højttaler. Den blå LED blinker, når enheden er tændt. Vent, indtil du hør hører "Parring" fra højttaleren.
 - Vælg modellen på din ROKR

