



MOTO BUDS 270 ANC



Quick Start Guide / Guía de inicio rápido /
Guía rápido / Guide de démarrage rapide

1. At a glance




Fig. 1a




Fig. 1b




Fig. 2a

Charging case

Plug the Type C cable into the USB-C charging port. The LED indicators flash until charging is complete.

1. Microphones
2. Multi-function buttons (MFB)
3. LED indicators
4. Replaceable earcaps (size M)
5. Charging case
6. USB Type-C charging socket
7. Earbud charging contacts
8. Battery level indicators




Fig. 1c



Fig. 2b

Earbuds

Put into the charging case. The red LEDs on both earbuds turn on until charging is complete.

EN

3. On/Off/Pair

1. **Turn on earbuds:** Turn on automatically when opening the charging case top lid.
2. **Turn off earbuds:** Put both earbuds into the charging case and fully close the charging case top lid. Then earbuds turn off automatically.
3. **Pairing:** Earbuds do pairing automatically when opening the charging case top lid. Select **MOTO BUDS 270 ANC** from the Bluetooth menu of your device.




Fig. 3a

4. Fit and comfort




Fig. 4a

1. Choose the suitable earcap size.
2. Fit into the earbuds.

Fully charge before use
The device can be powered through a USB-C from any CE compliant power source that implement the European interface as requested by EN 301 489-52.

5. Operation

Call	Button
Answer/End a call	Left/right MFB: Tap once
Reject a call	Left/right MFB: Press and hold 2s
3-way call	
Pick up calls/Put calls on hold/switch calls	Left/right MFB: Tap once
Reject calls/Continue current call	Left/right MFB: Press and hold 2s
End current call/Resume on hold calls	Left/right MFB: Tap twice
Music	
Play/Pause	Left/right MFB: Tap once
Previous track	Right MFB: Tap 3 times
Next track	Right MFB: Tap twice
Activate voice assistant	
Siri, Google	Right MFB: Press and hold 2s
Noise cancelling on/Ambient sound/Off	Left MFB: Tap twice
Factory reset	
Switch off both earbuds. Press and hold MFB for 10s. Then put both earbuds into the charging case. Follow pairing instructions in section 3 to do pairing.	




Fig. 4b



Fig. 4c

6. LED status indicators

Power on	Flash blue x 1s
Power off	Flash red x 2s
Pairing	Flashes blue every 5s (left earbud) Flashes red and blue alternately (right earbud)
Connected	Flashes blue every 5s
Charging	Steady red

7. Technical Specifications

Model No.	MOTO BUDS 270 ANC
Frequency Band	2.402 - 2.480GHz
Working temperature	0°C - +45°C
Maximum RF power	7dBm
FCC ID	2ARRB-MB270A
IC	20353-MB270A

Distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

1. Un vistazo




Fig. 1a




Fig. 1b




Fig. 2a

Estuche de carga

Conecta el cable de tipo C al puerto de carga USB-C. Los indicadores LED parpadean hasta que se completa la carga.




Fig. 1c




Fig. 1c



Fig. 2b

Auriculares

Colóquelos en el estuche de carga. Los indicadores LED rojos de ambos auriculares se encienden hasta que se completa la carga.

ES

3. Encendido/Apagado/Enlace

1. **Encender los auriculares:** Se encienden automáticamente al abrir la tapa superior del estuche de carga.
2. **Apagar los auriculares:** Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y cierre completamente la tapa superior del estuche de carga. Entonces los auriculares se apagan automáticamente.
3. **Enlace:** Los auriculares se enlazan automáticamente al abrir la tapa del estuche de carga. Seleccione **MOTO BUDS 270 ANC** en el menú Bluetooth de su dispositivo.




Fig. 3a




Fig. 4a

1. Elija la talla adecuada de los tapones.
2. Ajústelos a los auriculares.

Cargue completamente los auriculares antes de usarlos
El dispositivo se puede alimentar a través de un USB-C desde cualquier fuente de alimentación que cumpla con la CE y que implemente la interfaz europea tal y como se exige en la norma EN 301 489-52.

5. Funcionamiento

Llamada	Botón
Responder/Finalizar una llamada	MFB izquierdo/derecho: Pulse una vez
Rechazar una llamada	MFB izquierdo/derecho: Mantener pulsado 2s
Llamada a tres bandas	
Contestar llamadas/Poner llamadas en espera/Cambiar llamadas	MFB izquierdo/derecho: Pulse una vez
Rechazar llamadas/Continuar la llamada actual	MFB izquierdo/derecho: Mantener pulsado 2s
Terminar la llamada actual/Reanudar las llamadas en espera	MFB izquierdo/derecho: Pulsar dos veces
Música	
Reproducir/Pausar	MFB izquierdo/derecho: Pulse una vez
Pista anterior	MFB derecho: Pulsar 3 veces
Siguiente pista	MFB derecho: Pulsar dos veces
Activar el asistente de voz	
Siri, Google	MFB derecho: Mantener pulsado 2s
Cancelación de ruido activada/sonido ambiente/desactivada	MFB izquierdo: Pulsar dos veces

7. Especificaciones Técnicas

N.º de modelo	MOTO BUDS 270 ANC
Banda de frecuencia	2.402 - 2.480GHz
Temperatura de funcionamiento	0°C - +45°C
Potencia máxima de RF	7dBm
ID DE LA FCC	2ARRB-MB270A
IC	20353-MB270A

Distribuido o vendido por Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., concesionario oficial para este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas o marcas registradas por Motorola Trademark Holdings, LLC y se usan con debida licencia. Todas las demás marcas de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. © 2021 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Restablecimiento de fábrica

Apague ambos auriculares. Mantenga pulsado el botón multifunción durante 10 segundos. A continuación, coloque ambos auriculares en el estuche de carga. Siga las instrucciones de enlace en la sección 3 para realizar el enlace.

6. Indicadores LED de estado

Encendido	Parpadeo azul x 1s
Apagado	Parpadeo en rojo x 2s
Enlazado	Parpadea en azul cada 5s (auricular izquierdo) Parpadea en rojo y azul alternativamente (auricular derecho)
Conectado	Parpadeo azul cada 1s
Carga	Rojo fijo

7. Especificaciones Técnicas

N.º de modelo	MOTO BUDS 270 ANC
Banda de frecuencia	2.402 - 2.480GHz
Temperatura de funcionamiento	0°C - +45°C
Potencia máxima de RF	7dBm
ID DE LA FCC	2ARRB-MB270A
IC	20353-MB270A

Distribuido o vendido por Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., concesionario oficial para este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas o marcas registradas por Motorola Trademark Holdings, LLC y se usan con debida licencia. Todas las demás marcas de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. © 2021 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.



1. Visão geral




Fig. 1a

1. Microfones
2. Botões multifuncionais (MFB)
3. Indicadores LED
4. Protetores de ouvido substituíveis (tamanho M)
5. Estojo de carregamento
6. Tomada de carregamento USB tipo C
7. Contatos de carregamento do fone de ouvido
8. Indicadores de nível de bateria




Fig. 1b

2. Carregamento




Fig. 2a

Estojo de carregamento

Conecte o cabo Tipo C na porta de carregamento USB-C. Os indicadores LED piscam até que o carregamento seja concluído.



Fig. 1c



Fig. 2b

Fones de ouvido

Coloque no estojo de carregamento. Os LEDs vermelhos em ambos os fones de ouvido acendem até que o carregamento seja concluído.

PT

Carregue totalmente antes de usar

O dispositivo pode ser alimentado por meio de um USB-C de qualquer fonte de alimentação compatível com CE que implemente a interface europeia conforme solicitado pela EN 301 489-52.

3. On / Off / Parear

1. **Ligue os fones de ouvido:** ligue automaticamente ao abrir a tampa superior da caixa de carregamento.
2. **Desligue os fones de ouvido:** coloque os dois fones de ouvido no estojo de carregamento e feche totalmente a tampa superior do estojo de carregamento. Em seguida, os fones de ouvido desligam automaticamente.
3. **Emparelhamento:** os fones de ouvido fazem o emparelhamento automaticamente ao abrir a tampa superior do estojo de carregamento. Selecione **MOTO BUDS 270 ANC** no menu Bluetooth do seu dispositivo.



Fig. 3a



Fig. 3b

4. Ajuste e conforto




Fig. 4a

1. Escolha o tamanho de protetor de ouvido adequado.
2. Encaixe nos fones de ouvido.

3. Insira os fones de ouvido nas orelhas e gire para caber confortavelmente.



Fig. 4b




Fig. 4c

5. Operação

Ligar	Botão
Atender/terminar uma chamada	MFB esquerdo/direito: toque uma vez
Rejeitar uma chamada	MFB esquerdo/direito: Pressione e segure 2s

Chamada de 3 vias

Atender chamadas/colocar chamadas em espera/trocar chamadas	MFB esquerdo/direito: toque uma vez
Rejeitar chamadas/Continuar a chamada atual	MFB esquerdo/direito: Pressione e segure 2s
Encerrar a chamada atual/Retomar as chamadas em espera	MFB esquerdo/direito: toque duas vezes

Música

Reproduzir/Pausar	MFB esquerdo/direito: toque uma vez
Faixa anterior	MFB direito: toque 3 vezes
Próxima faixa	MFB direito: toque duas vezes

Ativar assistente de voz

Siri, Google	MFB direito: pressione e segure 2s
Cancelamento de ruído ligado/som ambiente/desligado	MFB esquerdo: toque duas vezes

Restauração de fábrica

Desligue os dois fones de ouvido. Pressione e segure MFB por 10s. Em seguida, coloque os dois fones de ouvido no estojo de carregamento. Siga as instruções de emparelhamento na seção 3 para fazer o emparelhamento.

6. Indicadores de status de LED

Ligar	Flash azul x 1s
Desligar	Pisca em vermelho x 2s
Emparelhamento	Pisca em azul a cada 5s (fone de ouvido esquerdo) Pisca em vermelho e azul alternadamente (fone de ouvido direito)
Conectado	Pisca em azul a cada 5s
Carregando	Vermelho constante

7. Especificações técnicas

Nº do modelo	MOTO BUDS 270 ANC
Banda de frequência	2,402 - 2,480 GHz
Temperatura de trabalho	0 °C - +45 °C
Potência máxima de RF	7dBm
ID FCC	2ARRB-MB270A
IC	20353-MB270A

Produzido, distribuído ou vendido por Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., empresa oficialmente licenciada para este produto. MOTOROLA e o logo estilizado M são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holding, LLC e são utilizadas sob licença. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. © 2021 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

1. Aperçu




Fig. 1a



Fig. 1b

2. Charge




Fig. 2a

Étui de chargement
Branchez le câble de type C dans le port de chargement USB. Les indicateurs lumineux DEL clignoteront jusqu'à ce que le chargement ne soit complété.



Fig. 1c



Fig. 2b

Oreillettes

Mettez-les dans l'étui de chargement. Les indicateurs DEL rouges sur les deux oreillettes s'allumeront jusqu'à ce que le chargement ne soit complété.

FR

Chargez complètement avant l'utilisation

Cet appareil peut être alimenté par le biais USB provenant de n'importe quelle source d'alimentation CE qui se conforme aux interfaces Européennes tel que requis par le EN 301-489-52.

3. Activé/Désactivé/Jumelage

1. **Activer les oreillettes :** S'activent automatiquement lorsque vous ouvrez le couvercle de l'étui de chargement.
2. **Éteindre les Oreilles :** Replacez les deux oreillettes dans l'étui de chargement et fermez complètement le couvercle de l'étui. Les oreillettes s'éteindront automatiquement.
3. **Jumeler les oreillettes :** Le jumelage se fera automatiquement lorsque vous ouvrirez le couvercle de l'étui de chargement. Sélectionnez **MOTO BUDS 270 ANC** du menu Bluetooth sur votre appareil.




Fig. 3a



Fig. 3b

4. Ajuster pour le confort




Fig. 4a

1. Choisissez la grandeur adéquate.
2. Ajustez-les sur les oreillettes.

3. Insérez les oreillettes dans les Oreilles puis tournez-les pour les ajuster confortablement.




Fig. 4b



Fig. 4c

5. Fonctionnement

Appel	Bouton
Répondre/Terminer l'appel	TMF gauche/droite : Taper une fois
Rejeter un appel	TMF gauche/droite : Appuyez et maintenez 2 sec.

Appel à trois

Prendre les appels/Mettre en attente/Commuter entre appels	TMF gauche/droite : Taper une fois
Rejeter un appel/Continuer l'appel en cours	TMF gauche/droite : Appuyez et maintenez 2s
Terminer l'appel/Reprendre l'appel en attente	TMF gauche/droite : Taper deux fois

Musique

Lecture/Pause	TMF gauche/droite : taper une fois
Piste précédente	TMF droite : taper 3 fois
Piste suivante	TMF droite : taper deux fois

Activer l'assistance vocal

Siri, Google	TMF droite : Appuyez et maintenez deux fois
Annulation des bruits activé/Sons ambiants éteints	TMF gauche : Taper deux fois

Réinitialiser aux paramètres d'usine

Éteignez les deux oreillettes. Appuyez et maintenez TMF pour 10 sec. Puis mettez les deux oreillettes dans l'étui de chargement. Suivez les directives de jumelage à la section 3 pour jumeler.

6. Indicateurs de l'État DEL

Activé	Clignote bleu x 1s
Désactivé	Clignote rouge x 2s
Jumelage	Clignote bleu à chaque 5s (oreillette gauche) Clignote rouge et bleu en alternance (oreillette droite)
Branché	Clignote bleu à chaque 5s
En chargement	Rouge solide

7. Spécifications technique

Modèle No.	MOTO BUDS 270 ANC
Bande de la fréquence	2.402 - 2.480GHz
Température de travail	0°C - +45°C
Puissance RF maximale	7dBm
ID FCC	2ARRB-MB270A
IC	20353-MB270A

Fabriqué, distribué ou vendu par Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., Détenteur de la licence officielle de ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2021 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.