



3 התאמת

3.1 להתאמה מksamילית וכדי לשמע טוב יותר, מומלץ לנסות את הרפניות לאוזן בגודלים השונים.



3.2 הכניסו את האוזניות לאוזניים וסובבו כדי להתאים אותן.




4 שימוש באוזניות

לחצן ובשימוש:

	2S		ON
	4S		OFF
	x1		
	x1		
	x2		
	x3		
	2S		Siri/Google

2.2 בחרו **MOTO BUDS 150** מתפריט Bluetooth בטלפון.

1 טעינה




יש לעזון טעינה מלאה לפני השימוש

ניתן לעזון את המכשיר באמצעות כבל-C-USB מכל מקור מתוך תואם CE בהתאם לדרישות התקן האירופאי EN 301 489-52.

2 ציוד


2.1 ודו ששת ה奧znיות נמצאות בנתיק הטעינה. הוציאו את שתי האוזניות מהנתיק. האוזניות יבהבו בכחול ואדום.



אודניזות

MOTO BUDS 150

מדריך להפעלה מהירה



MOTO BUDS 150

2.402-2.480 GHz

6 dBm

-10°C-45°C

2ARRB-MB250

20353-MB250

דגם:

טוווח תדרים:

עוצמת RF מרבית:

טוווח טמפרטורת להפעלה:

דיזהוי:

:IC



מ惋צ'ר מופץ או נمبر עלי ידי
Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD,
בעלת היית רשמי ל מוצר זה.
ולגו M המוצבcola שלה הינט סמלים מסחריים
או סמלים מסחריים רשומים בעלות
Motorola Trademark Holdings, LLC,
והשימוש בהם נעשה תחת רישיון. כל שאר
הסמלים המסחריים שייכים לבעלייהם החוקיים
.Motorola Mobility LLC
© כל הזכויות שמורות.

תעודת אחריות למוציאי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם פרטי _____ שם משפחה _____
טלפון _____ תקופת _____
פירוט הטופו/גדם _____ מס' דרכון _____
שם יצור _____ מקום הרכישה _____
חותמת ותתיית בית השם _____ מס' חשבונית _____

BConnect Technologies Ltd. 514849371 ת.ר. פ.ת. כוונת בינה מלאכותית בע"מ
טלפון: 08-9418223 | דוא"ל: 08-9418222 | אימייל: info@bconnect.co.il
כתובת: 10 מזוזה, קריית מוצקין | URL: www.bconnect.co.il
טלפון: 08-9403300 | דוא"ל: support@bconnect.co.il | סיסמה: BConnect123



 motorola

עיר	שם שותף	כתובת	טלפון	הערות
בלגיה	סרג'ן פונט	סרג'ן בל IN	08-9418222	עיבוד ורשות רשות בז'אנקם
אשדוד	הרכז לתיקוק חשמל	קומה קערע גזומ-ל (60 מטר סופריה)	08-8533976	הנתנה אספין
ברק שצוב	ירן אלטמן	1 תומח חיל הדרה	08-6990184	הנתנה אספין
בת ים	ירון אלטמן	בלוור פיטן סולנץ	03-5515960	הנתנה אספין
הרדה	אסופון דורה	הארה 34 מילקי	04-9862222	הנתנה אספין
חיפה	אסופון תושיטה קרייט	271 האגדה כביש 228	04-8227228	הנתנה אספין
חיפה	יכל אולטניקה	43 מילקי	04-8516072	הנתנה אספין
טבריה	ירן אלטמן	9 הפלומס	04-6723091	הנתנה אספין
בנה	Touch	טומתון גנוזהו	08-9954088	הנתנה אספין
ישראל	אליפון	2 לילך מל	02-5380629	הנתנה אספין
כפר אבא	ירן אלטמן	72 מילקי	09-7713586	הנתנה אספין
נறריה	ש. קשתות	2 קניון ורדרה, אוריית	04-9001049	הנתנה אספין
תל אביב	ירן אלטמן	16 מילקי	03-7261883	הנתנה אספין
ברית החדשה	OMC	המזכוכית	04-6997273	הנתנה אספין
ראשון לציון	ירן אלטמן	מלחה א/or, קניון שע-וואשן תחנה מרכזית	03-9619335	הנתנה אספין
רונgene	שפראן מלולר	2 אולטמן G	03-7724372	הנתנה אספין
תל אביב	יקי אולילו	יקי אולילו G	03-9202399	הנתנה אספין

* גנטום וגנטים מסוימים יונק גנטום בתרז'יל

- | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|
| | | אתחול להגדירות יצנן |
| 1. | ודאו שהאווניות לא מחוברות לטלפון. | |
| 2. | לחוץ לחיצה בפולה על הלחצן הרוב שימושי ואז החזיקו אותו במשך 5 שניות עד שהנוריות מהבהבת אדום-כחול. | |
| 3. | הכניסו את שתי האוזניות לתוך גרתיק הטעינה. | דוחית שיחה |
| | לחיצה של 2 שניות על הלחצן הרוב שימושי | לחיצה על הלחצן הרוב שימושי |
| | לחיצה על הלחצן הרוב שימושי | קבלת שיחה נכנסת והשהיית שיחה קיימת |
| נורית חיוני | | |
| | בבוחן אדום-כחול | כיזמוד |
| | המתנה | הבחוב בחול |
| | טעינה | אדום יציב |
| | טעינה חושלמה | כבוי |
| | סוללה חלהשה | הבוחן אדום |